


# INSTRUÇÃO DE MONTAGEM






## REGULAGEM DE MEMÓRIA



A regulagem de memória pode ser ajustada conforme o ângulo necessário, mantendo o padrão ajustado após o uso do produto sem necessidade de novo ajuste.

Sistema simples e prático de ajuste fino com segurança.

Ex.:



**ASK**

[www.ask.ind.br](http://www.ask.ind.br)  
[fb.com/ask.suportes](https://fb.com/ask.suportes)  
[instagram.com/ask.suportes](https://instagram.com/ask.suportes)  
[youtube.com/askoficial](https://youtube.com/askoficial)

Indústria Kodato & Kodato Ltda

Tel.: (24) 2251-7050 - [sac@askind.br](mailto:sac@askind.br)

(24) 98842-0950